ML-HF01 取扱説明書

ハンディー扇風機
5200mAh分離式
モバイルバッテリー付き

各部のなまえ

付属品



角度の調節

使用方法

1.使用前の準備

充電をする
付属のUSBケーブルを使ってモバイルバッテリーを充電してください。

⚠ 初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

2.運転を開始/停止する

電源/風量切替ボタンを押すと本体LEDと電池残量表示LEDが点灯し、運転を開始します。

(リズム風)　最低速 → 低速 → 中速
切 ← 最高速 ← 高速

・電源/風量切替ボタンを押すたびに風量が最低速、低速、中速、高速と最高速に切り替わります。
・使用中、1秒間以上電源/風量切替ボタンを長押しすると、運転が停止します。

3.デスクトップファンとして使用する場合

テーブルなどにファン部を置いて使用する時は、折り曲げ部をおたたんでご使用ください。

4.クリップする場合

折り曲げ部の側面にあるフックにクリップをしっかり装着し、本製品をモニター、ペピーカー、キャンプ用テントなどに固定します。

⚠ 注意 取り付け部位が厚すぎる(3~4cm以内おすすめ)と、クリップが変形する可能性があります。

5.モバイルバッテリとして使用する場合

サイドのボタン(2つ)を同時に押すと、モバイルバッテリーとファン部分を分離することができます。
取り外し後は、単体のモバイルバッテリーとして使用可能です。

充放電中のLED表示

	● 点灯	☼ 点滅	○ 消灯
充電	○○○○	充電容量<25%	
	●○○○	25%~充電容量<50%	
	●●○○	25%~充電容量<50%	
	●●●○	50%~充電容量<75%	
	●●●●	75%~充電容量<100%	
使用中	●●●●	フル充電容量≦100%	
	●●●○	100%~残存容量>75%	
	●●○○	75%~残存容量>50%	
	●○○○	50%~残存容量>25%	
LED表示	青		

お手入れ方法

お手入れ

・前ガードは取り外すことができます。前ガードを左回転してから、前ガードの下側を手前に引いて外します。
・使いた後ならば、中性洗剤で洗ってください。
・汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器用中性洗剤を薄めた後に軟らかい柔らかい布でふきとった後、さらに軟らかい柔らかい布でからぶきしてください。

⚠ 注意

・お手入れの際は、充電ケーブルから外してください。
(感電・火災・けがの原因になります。)
・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、融き剤などは絶対に使わないでください。
・羽根は取り外すことができません。
・本体に直接水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)
モーターや他の電気部品を水にさらさないでください。

保管方法

・お手入れの後と、よく乾燥させてください。
・湿気のない場所に保存してください。
本製品を6ヶ月以上使用しない場合は、定期的に充電してください。

故障かな？と思ったら

こんな時	おためしください
電源ボタンを押しても運転しない	電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか？
	ファンの電源を切ってから前面カバーを開き、ファンに軽く力を加えてスムーズに回転するかどうか確認してください。
	電源ボタンがオフになっていることを確認し、USBプラグがしっかり接続されていることを確認してください。
クリップが緩む	クリップを調整して、ガタと調に完全にハマるようにしてください。
運転が自動的に止まる	過放電保護が働き、運転を停止します。その場合、しばらく時間を置いてから再起動してください。
充電時間が長い	環境によりで充電時間が多少長くなることがあります。
駆動時間が短い	温度の低い場所で使用しないでください。バッテリーの充電状況を確認してください。

商品仕様

製品型番	ML-HF01
製品型式	HF3103
風量調整	リズム風・最低速・低速・中速・高速・最高速
駆動時間	約5~28時間
消費電力	最大4W
入力/出力	DC 5V/2A
充電時間	約5時間
バッテリー容量	3.7V 5200mAh
バッテリー種類	li-ion
サイズ	104x38x228(mm)
重量	243g

定期的な点検を行ってください

※定期的に「安全上のご注意」や「正しい使い方」を確認してご利用ください。万一、思いがけない事故や、ご使用中に怪我などの原因になる恐れがあります。また、故障や事故などのトラブルの原因となる恐れがあります。お使いの製品のバッテリーおよび充電ポートにたまっている埃などは毎日取り除いてください。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく読むのと、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。
●使用されたあとも大いつでも見られるようにお近に保管してください。

⚠警告　誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意　誤った取り扱い をすると、人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します)

警告

充電中に製品のお手入れをしない。
禁止　感電・けが・火災の原因になります。

USBケーブルを傷つけたり、破損したり、改造したり、熱板に近づけたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
禁止　感電・火災の原因になります。

USBケーブルやUSBポートの差し込みがゆるいときは使用しない。
禁止　感電・けが・火災の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
禁止　感電・けがの原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属異物、異物を入れない。
禁止　感電・けがの原因になります。

異臭時（こげ臭い、発煙など）は使用を停止する。USBプラグを抜き、充電をせる。
禁止　火災・感電の原因になります。

USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込む。
必ず　感電・ショット・発火の原因になります。

充電端から離れた端子部にほこりがたまっていますときは、すぐきれいで拭いて、長期間の放置を避ける。
必ず　火災・感電の原因になります。

充電しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
必ず　感電や火災による感電・漏電・火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
禁止　感電の原因になります。

濡れたり、水などをかけたりしない。
禁止　感電・ショット・感電の原因になります。

分解しない、また、修理技術者以外の人は修理しない。
禁止　火災・感電・けがの原因。修理は前に、お近の販売店にお問い合わせください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
禁止　感電の原因になります。

水にぬれたり、水などをかけたりしない。
禁止　感電やショット・感電の原因になります。

⚠注意

USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たずにUSBプラグを持って引き抜く。
必ず　感電・ショット・USBプラグの根線の断線の原因になります。

電を長時間、からだにあてない。
健康を害する原因。特に乳幼児、お年寄り、ご病気のかたはご注意ください。

次のような場所では使用しない。
禁止
・ガスなどが発生の恐れ
・可燃性ガスの場所
・粉塵・ほこりの多い場所
・直射日光の当たる場所
・熱の出る熱源、ヒーター、電気ヒーター、ストーブ等、熱電力器具の近
・風呂場、シャワー室、水がかかる場所

ガードOFFの状態が一定以上ずれたり、に振動する恐れはご注意ください。
必ず　けがの原因になります。

扇を風呂に近づけません。
禁止　感電やさ法れ、けがを生る恐れがあります。

電源の取り扱いは十分注意する。
・本製品は1995ロイテック電池のみ使用で、ほかの電池を使用しないでください。
・リチウムイオン電池は約50%以上の充放電が必要です。
・バッテリーを予定に使用しきった際は、速やかに処理してください。
・長期間使用しない場合はおすすめです。
・長期間使用する場合は、電池残量が50%の充電で良いに保管する必要があります。
・使い切った状態で長期保管しないでください。
(けが・やけど・感電の原因)

保証書

■ お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき お買い上げの販売店にお問い合わせください。

型番	ML-HF01
お買い上げ日	年　月　日
保証期間	お買い上げ日より1年間
お客様情報	氏名:
	〒 ご住所:
	TEL: メールアドレス:

製品のお問合せ先：info@milink.co.jp